

Montageanleitung Antennenhalter



Durchgangsloch des DuroVent
Antennendurchgangs anpassen



Antennenhalter senkrecht
ausrichten



Bohrlöcher markieren



Vorbohren



Befestigung mit beige-packten
Schrauben



Waagrechte Stange fixieren



Schrauben zur Befestigung der
senkrechten Stange anziehen



DuroVent Durchgangspfanne
anschrauben



Abdichtung auch durch Flexiroll
Alu möglich